

## Инструкция по установке палатки туристической «MEXICO»



Дуга длинная (7 колен) 	x2	Верхний тент 	x1
Дуга короткая (6 колен) 	x1	Колышки 	x17
Основание палатки 	x1	Штормовые оттяжки 	x6

1. Палатку необходимо устанавливать на ровном и чистом месте. Перед установкой конструкции очистите поверхность от сучков, палок, шишек, острых камней и пр. Закройте молнии на палатке.

2. Соберите дуги: каждая секция дуги должна быть установлена в посадочном отверстии соседнего звена. Для основания палатки используются дуги с 7 коленами. Аккуратно сгибая дуги, в форме полукруга зафиксируйте их в люверсах (разместив дуги по диагонали) расположенных в основании чехла внутренней палатки, как показано на рисунке 1. Не перегибайте дуги, так как это может повлечь за собой их слом!

3. В месте пересечения дуг зафиксируйте внутренний чехол палатки, при помощи завязок, расположенных в верхней части конструкции (Рисунок 2). Прикрепите внутреннюю палатку к дугам с помощью застёжек, как показано на рисунке 3. Зафиксируйте палатку по углам посредством колышек, как показано на рисунке 4. Колышки для фиксации входят в комплект (17шт).



Рисунок 1.



Рисунок 2.



Рисунок 3.



Рисунок 4.

4. Расстелите внешний тент поверх внутренней части палатки, таким образом, чтобы вход тента соответствовал входу внутренней палатки. Прикрепите тент к дугам с помощью завязок, как показано на рисунке 5.

5. Проденьте меньшую дугу (из 6 колен) через карман внешнего тента. Зафиксируйте дугу в люверсах, аккуратно сгибая её в форме полукруга.

6. Зафиксируйте положение тента. Оттяните резинки находящиеся в основании тента и зафиксируйте это положение при помощи колышек (Рисунок 6)

7. Зафиксируйте тент штормовыми оттяжками и колышками по периметру тента. Оттяжки свободным концом необходимо завязать на специальных петлях на тенте палатки, как показано на рисунке 7. Другой конец оттяжки (с фиксатором) необходимо натянуть с легким усилием и закрепить на земле с помощью колышка (Рисунок 8).



Рисунок 5.



Рисунок 6.



Рисунок 7.



Рисунок 8.

Палатка готова к использованию. После использования палатку необходимо обязательно просушить. В случае загрязнения протрите изделие влажной тканью, просушите. Разборку палатки производить в обратном порядке.

Электронная версия инструкции размещена на [www.AMI.by](http://www.AMI.by)