

# Инструкция по сборке швабры с вертикальным отжимом «TD0632»



1) Закрепите насадку на платформе с помощью карманов, расположенных на внутренней стороне насадки. Затем равномерно распределите насадку по всей плоскости платформы, используя липучки.



2) Детали рукоятки швабры имеют внутреннюю и наружную резьбу, с помощью которой они крепко соединяются между собой. Нижняя трубка фиксируется с помощью защелкивающегося механизма.



3) Сливные отверстия имеются в отделении для воды и в отделении для отжима. В комплект входят две резиновые пробки. Установите их, как показано на рисунке.



4) Для большей устойчивости, установите пластиковую перегородку. **Внимание! Отверстия являются техническими, не нужно фиксировать перегородку саморезами или другим крепежом.**



5) Установите систему вертикального отжима как показано на рисунке. Слева отделение для воды, справа отделение для отжима. Для правильной установки над отделениями ведра, учитывайте, что на дне отделения для отжима имеются специальные бортики для удержания крупного мусора во время слива воды. Перед проведением уборки, наполните отделение для воды не менее, чем на 1/3.



6) При использовании изделия обратите внимание, что специальный паз, для складывания швабры на 180° имеется только с одной стороны. Поэтому, если швабра не складывается, чтобы полностью поместиться в отделение для воды или вертикального отжима, проверьте в ту ли сторону вы сгибаете рабочую часть швабры, относительно рукоятки.